

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

3 - FLOREIRAS

NORMAS PARA A REPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO

- 1 - Remoção das plantas existentes, escolha e preparação para a sua replantação posterior.
- 2 - Preparação da terra das floreiras por:
 - 2.1 - Levantamento ou cava com incorporação de estrume à razão de $0,10 \text{ m}^3$ /floreira ou seu equivalente em "FERTOR".
 - 2.2 - Adubação de conservação à razão de NPK (2,5 - 4 - 3,5)/Kg/100Kg de terra ou, em alternativa, 1 a 2 gr da mistura/l de água, 2 vezes por semana em épocas próprias.
- 3 - Alternativa de rega por meio de tubo plástico perfurado assente à superfície ou imediatamente abaixo se o tubo for provido de aspersores próprios.
- 4 - Cobertura da superfície, após a plantação, com 5cm de turfa.

